

Konvektor Konvektor

B-4511/CH-01F

Návod na použití – Návod na obsluhu



Vážíme si, že jste si pořídl tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým pomocníkem.

Předpokládané použití:

Přímotopný konvektor (dále přístroj) je určen pouze pro použití v domácnosti, k vytápění obytných místností.

Přístroj nesmí být použit k sušení prádla!

Bezpečnostní upozornění:

- Před prvním použitím se pečlivě seznamte s tímto návodem na použití.

Návod uschovejte pro případ budoucí potřeby.

Přímotopný konvektor nepoužívejte nikdy bez dozoru či ve Vaší nepřítomnosti !

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče

Vážíme si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým pomocníkom.

Predpokladané použitie:

Priamovýhrevný konvektor (ďalej len prístroj) je určený iba na použitie v domácnosti, k vykurovaniu obytných miestností.

Prístroj sa nesmie používať k sušeniu prádla!

Bezpečnostné upozornenie:

- Pred prvým použitím sa starostlivo zoznámte s týmto návodom na použitie. Návod uchovajte pre prípad neskoršej potreby.

Priamovýhrevné konvektory nepoužívajte nikdy bez dozoru či vo Vašej neprítomnosti!

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom

bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Nepoužívejte toto topidlo v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu!
- Přístroj má být instalován tak, že se osoba ve vaně nebo sprše nemůže dotknout spínačů a jiných řídicích zařízení.
- Z důvodu bezpečnosti nesmí být přístroj umístěn těsně

skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu
- Nepoužívajte toto výhrevné teleso v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazénu!
- Prístroj má byť nainštalovaný tak, aby sa osoba vo vani alebo sprche nemohla dotknúť spínačov

pod elektrickou zásuvkou.

• Při používání přístroje dejte pozor, aby se přívodní kabel Nedotýka I přístroje.

- Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
- Kovové povrchy přístroje, kterých je možné se dotknout, mohou být během používání horké.
- Nepoužívejte přístroj v mokřem, vlhkém, výbušném nebo hořlavém prostředí.
- Nepřenášejte přístroj ihned po používání, počkejte chvíli, než zchladne.
- Přístroj stavte pouze na rovný povrch.
- Nikdy nezakrývejte

a iných riadiacich zariadení.

- Z dôvodu bezpečnosti nesmie byť prístroj umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou.
- Pri používaní prístroja dajte pozor, aby sa prívodný kábel nedotýkal prístroja.
- Ak je sieťový prívod spotrebiča poškodený, obráťte sa s výmenou na odborný servis.
- Kovové povrchy prístroja, ktorých je možné sa dotknúť, môžu byť v priebehu používania teplé.
- Nepoužívajte prístroj v mokrom, vlhkom, výbušnom alebo hořlavom prostredí.
- Neprenášajte prístroj ihned po použití, chvíľku vyčkajte, než vychladne.

spodní nebo horní část přístroje!

- Nikdy nevkládejte žádné předměty do přístroje!
- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama.
- Přívodní kabel ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě!
- Přívodní kabel chraňte před ostrými hranami.
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
- Přístroj by měl být vypnut před zapojením a vypojením ze sítě.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je

- Prístroj položte iba na rovný povrch.
- Nikdy nezakrývajte spodnú alebo hornú časť prístroja!
- Nikdy nevkładajte žiadne predmety do prístroja!
- Nedotýkajte sa prístroja mokřými rukami.
- Prívodný kábel ved'te mimo priestory, kde se chodí a jazdí!
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete!
- Prívodný kábel chráňte pred ostrými hranami.
- Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím u vás doma.
- Prístroj využívajte len na tie účely, na ktoré je určený.
- Prístroj by mal byť pred zapojením a odpojením zo

jakýmkoliv způsobem poškozen.

- Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.
- Dejte pozor, aby se děti nedotýkaly přístroje pokud je horký a ujistěte se, že nemohou tahat za přívodní šňůru.
- Nedávejte přístroj, přívodní šňůru nebo zásuvku do vody nebo jiné kapaliny.
- Než přístroj uklidíte, nechte ho úplně vychladnout.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
- Opravy nebo výměnu přírodního kabelu smí provádět

siete vypnutý.

- Nikdy nepoužívajte prístroj, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodený.
- Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
- Dajte pozor, aby se deti nedotýkali prístroje pokiaľ je teplý a uistite sa, že nemôžu ťahať za prívodný kábel.
- Nedávajte prístroj, prívodný kábel alebo zásuvku do vody alebo inej kvapaliny.
- Skôr ako prístroj uschováte, nechajte ho úplne vychladnúť.
- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj zapojený, musí zodpovedať príslušným elektrotechnickým

pouze odborné opravny!

- Nepoužívejte topidlo s programem, časovým spínačem, systémem dálkového ovládání nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná topidlo automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je topidlo zakryto nebo nesprávně umístěno.
- Ochranná mřížka proti hoření nezajišťuje úplnou ochranu pro malé děti a nesvéprvané osoby
- ochranná mřížka proti hoření tohoto topidla je určena k zabránění přímému přístupu k topným článkům a musí být umístěna do své polohy, když se topidlo používá
- nikdy neinstalujte přístroj

normám!

- Opravy alebo výmenu prírodného kábla môžu zabezpečovať iba odborné opravovne!
- Nepoužívajte ohrievač s programom, časovým spínačom, systémom diaľkového ovládania alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá spína ohrievač automaticky, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je vykurovacie teleso zakryté alebo nesprávne umiestnené.
- Ochranná mriežka proti horeniu nezabezpečuje úplnú ochranu pre malé deti a nesvéprvané osoby
- ochranná mriežka proti horeniu tohto ohrievača je určená na zabránenie priamemu prístupu k

v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů

- pro topidla pro vytápění místností bez

vestavěného pokojového termostatu nebo jiného řídicího zařízení :

VÝSTRAHA: topidlo není vybaveno zařízením pro kontrolu teploty v místnosti. Nepoužívejte topidlo v malých místnostech , jsou-li obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit tuto místnost vlastními silami, není-li zajištěn trvalý dozor.

VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu!

UPOZORNĚNÍ: Z hlediska

vykurovacím článkom a musí byť umiestnená do svojej polohy, keď sa ohrievač používa

- nikdy neinštalujte prístroj v blízkosti záclon a iných horľavých materiálov

- pre ohrievače pre vykurovanie miestností bez vstavaného izbového termostatu alebo iného radiaceho zariadenia:

VÝSTRAHA: ohrievač nie je vybavené zariadením na kontrolu teploty v miestnosti .Nepoužívejte ohrievač v malých miestnostiach, ak sú obsadené osobami, ktoré nie sú schopné opustiť túto miestnosť vlastnými silami, ak nie zaistený trvalý dozor.

VÝSTRAHA: Nepoužívajte

požární bezpečnosti a dobré funkce přístroje dodržujte bezpečnostní vzdálenosti!

Vzdálenost od podlahy při zavěšení na zeď min. 18 cm, vzdálenost od boku min. 25 cm. Přístroj umístěte nejméně 50 cm od různých překážek, dřeva, dřevotřísky, papíru, textilií a dalších hořlavých materiálů.

VÝSTRAHA: Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo!

tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob obsahujúcich vodu!

UPOZORNENIE: Z hľadiska požiarnej bezpečnosti a dobrej funkcie prístroja dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť!

Vzdialenosť od podlahy po zavesenie na stenu min. 18 cm, vzdialenosť od boku min. 25 cm. Prístroj umiestnite najmenej 50 cm od rôznych prekážok, dreva, drevotriesky, papiera, textilií a ďalších horľavých materiálov.

VÝSTRAHA: Aby sa zabránilo prehriatiu, nezakrývajte topidlo !

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice.
Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.
Při prvním použití se může objevit lehký zápach či dým, který vzniká vypalováním topného tělesa. Po chvíli tento jev vymizí.

Popis :


1. přepínač výkonu I -1200W
přepínač výkonu II -2000 W
přepínač výkonu I* s ventilátorem - 1200 W
přepínač výkonu II* s ventilátorem - 2000 W
2. regulátor teploty MIN – MAX

Uvedenie do prevádzky:

Přístroj vyberte z krabice.
Zkontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou.
Pri prvom použití sa môže objaviť ľahký zápach alebo dym, ktorý vzniká vypalovaním výhrevného telesa. Po chvíli sa tento jav stratí.

Popis :

1. prepínač výkonu I – 1200 W
prepínač výkonu II – 2000 W
prepínač výkonu I * s ventilátorom - 1200 W
prepínač výkonu II * s ventilátorom - 2000W
2. regulátor teploty MIN - MAX



Obsluha přístroje:

1.Zabudování nožiček

Přišroubujte nožičky na spodní část zařízení pomocí šroubů.

2.Provoz přístroje:

Přístroj umístěný rovném povrchu připojte do elektrické sítě.

Zvolte výkon pomocí přepínačů výkonu(1 a 2):

- poloha I – přitápění 1200 W
- poloha II – topení 2000W
- poloha I* – topení 1200W s ventilátorem
- poloha II* – topení 2000W s ventilátorem

Nastavte optimální teplotu vytápění pomocí regulátoru teploty (min, max)(2). Sepnutí termostatu (přístroj topí) je signalizováno červenou kontrolkou na sepnutém přepínači výkonu.

Otočte přepínač výkonu (2) do polohy I nebo II a nebo s ventilátorem I* a II*. Tímto urychlíte pohyb vzduchu v místnosti a tím se teplo dostane rychleji do prostoru, i celkové vytápění místnosti.

Obsluha prístroja:

1. Zabudovanie nožičiek

Přišrôbujte nožičky na spodnú časť zariadenia pomocou skrutiek.

2.Prevádzka prístroja:

Přístroj umiestnený na rovnom povrchu pripojte do elektrickej siete.

Zvolte výkon pomocou prepínačov výkonu(1 a 2):

- poloha I – prikurovanie 1200W
- poloha II – vykurovanie 2000W
- poloha I* – vykurovanie 1200W s ventilátorom
- poloha II* – vykurovanie 2000W s ventilátorom

Nastavte optimálnu teplotu vykurovania pomocou regulátora teploty (min, max)(2).Zopnutie termostatu (prístroj topí) je signalizované červenou kontrolkou na zapnutom prepínači výkonu.

Otočte prepínač výkonu (2) do polohy I alebo II a alebo s ventilátorom I* a II*.Týmto sa teplo dostane rýchlejšie do priestoru a tým aj celkové vykurovanie miestnosti. Prístroj je vybavený funkciou zámrzového bodu (nastavenie

Přístroj je vybaven funkcí zámrazový bod (nastavení spuštění při určité teplotě).

Technické údaje:

Příkon: 1800- 2000W
 Napětí: 220 / 240V ~ 50/60Hz
 Hlučnost: méně než 58 dB
 Hladina akustického výkonu (LW_a) : 58dB

Čištění:

Před čištěním přístroj odpojte ze sítě a nechte dostatečně vychladnout!

Přístroj čistěte vlhkým hadříkem s pár kapkami tekutého čisticího prostředku. K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla a abrazivní (drsné) prostředky. Nikdy nelejte vodu na přístroj. Ujistěte se před použitím, že je přístroj suchý.



Likvidace přístroje

Vážení spotřebitelé, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 Sb.z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:
 - v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
 - v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

- Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
- Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
- Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

spustenia pri určitej teplote).

Technické údaje:

Příkon: 1800- 2000W
 Napětí: 220 / 240V ~ 50/60Hz
 Hlučnost: méně než 58dB
 Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiča je 58dB

Čistenie:

Pred čistením prístroj odpojte zo siete a nechajte ho dostatočne vychladnúť!

Prístroj čistíte vlhkou handričkou s pár kvapkami tekutého čistiaceho prostriedku. K čisteniu nepoužívajte organické rozpúšťadlá a abrazívne (drsné) prostriedky. Nikdy nelejte vodu na prístroj. Uistite sa pred použitím, že prístroj je suchý.



Likvidácia prístroja

Vážení spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 223/2001v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:
 - v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
 - na ostatných miestach "spätného odboru" bližšie definovaných obcou alebo výrobcem.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodnený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad triedte takto:

- Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera
- Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)
- Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nie sú v žiadnom prípade závadou spotřebiča. Výrobca si vyhrazuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku. Tlačové chyby vyhrazené.

Servisné zaistenie

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
 Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonná nad Orlicí,
 tel.: 607035126,607035094 e-mail: servis@Isolit-Bravo.cz
 Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejbližší
 servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho
 najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na
 internetové stránce www.Isolit-Bravo.cz.

Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamacie uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovávat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamacie.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamacie, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prostě kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.**

Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrmem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.Isolit-Bravo.cz, prípadne u dovozcu:

Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina,
 e-mail: bravosk@stonline.sk, tel: +60703594,+607035126

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpení reklamovaný výrobok u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v príloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdróm, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti,

poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)

- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazané štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen ořesý pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na niž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).

- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.

- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.

- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.

- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.

- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin,

preťaženi alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacíemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

- Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávnymi použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)

- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený.

- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemá odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutki alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, vrátane poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie zodpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

- Je používaný s intenzitou a v prostredí zodpovedajúce prevádzke v domácnosti.

- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opatrebnie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézek a strúhadiel).

- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.

- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.

- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.

- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a rezacích nožov.

- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektive 6

akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žiarovky 6 měsíců).

• Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavače, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případech, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrok BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2018

Firmní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 607035094, 607035126

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

- **Servisní síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků**
- Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na www.bravospotrebice.cz

1. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, V Nových Vokovicích 78/2, tel.: 235355070, [DS]

mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).

• Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstraněním (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe vecí, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnuou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávněný dôvod k reklamacii výrobku. Reklamační výrok BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamačné, zo servisu späť do tridsiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odprodať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2018

1. Bratislava, 811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk

2. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1. Mája 19, tel. 024/9588555

3. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857, 0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Konvektor**
Konvektor

Typ: **B-4511/CH-01F**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607 035 131

Dovozca do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**
tel: +420 607 035 131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamace / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):